

天敵ニラミ トリサツタ

商品コード:0102022100

型式:TTN-T4

取扱説明書



このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます
この説明書には天敵ニラミ トリサツタの使い方がまとめられています
内容を理解したうえで、正しくご使用ください お読みにになった後は大切に保管してください
尚、本仕様および外観は製品改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください

本製品の関連情報はホームページをご覧ください
(<http://www.tiger-mfg.co.jp>)

使用上の注意

本機の設定・ご使用前によくお読みの上、正しくご使用ください

ここに表示した使用上の注意は製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や周囲の方への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。またご使用に関しては法律及び条令を守り正しくお使いください。

危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容です



雷の鳴っているときや雨の降っているときは、本器周辺に近づかない
感電の原因

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です



本機の改造・修理・加工を行わない
感電・火災・ケガの原因



バッテリーの取り扱いには各バッテリーの取扱説明書をよく読み、それに従って使用する



設置後は本機の下に立ち入らない
万が一の落下によるケガの原因



制御部の隙間に細い棒や針金、指を入れない
感電・故障の原因



電源コードは地面に直接接しないようにする




スピーカーに耳を近づけない
失聴・難聴の原因

注意 誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的障害の発生が想定される内容です (状況によっては、深刻な危険に結びつく可能性もあります。必ず守ってください)




人家の近くや公道の近くで使用しない
ご使用場所の状況に応じて周辺住民の方々へのご配慮をお願いいたします

各部の名称と仕様




名称	トリサツタ
商品コード	0102022100
型式	TTN-T4
電源	DC12V (別売) ※ディープサイクルタイプのご使用をおすすめします バッテリー容量 40Ah で約 4 週間使用可能
防除方法	鳥の嫌がる音をスピーカーから出力
作動サイクル	夜間は自動停止 (センサー付き) 通常運転では約 30 秒から約 30 分間隔 (ランダム運転時は約 20 秒～約 10 分の間で不規則)
音声パターン	6 種類
出力音量	MAX 95dB (スピーカー正面 10m地点)
外形寸法	高さ 40cm× 幅 20cm× 奥行 20cm
重量	1.5kg
生産国	日本

操作パネル



チャンネル

各チャンネルと音声は以下の設定になります



- | | |
|----------|--------|
| ①カラス 1+2 | ④スズメ |
| ②カラス 1 | ⑤ムクドリ |
| ③カラス 2 | ⑥スイープ音 |

※ふくろう本体の底面にも同様のシールが貼付してあります

設置方法


①吊り下げる

本機を設置する場所を決めて吊り下げます
※本機は防雨構造になっていますが、できるだけ風雨を避けて設置してください



②バッテリーに接続する

本体から出ている電源コードの赤クリップを
12Vバッテリーの「+」に、黒クリップを「-」に接続します



③音声を設置する

チャンネルツマミを回して声の種類を設置する



④発音間隔を設置する

発音間隔ツマミを回して発音間隔を設定する



⑤ボリュームを設定し、電源を入れる

ボリュームツマミを右に回すと電源が入ります
引き続き右に回すと音量が大きくなります
電源を切る際は左に「カチッ」とするところまで回してください



○バッテリー充電

スピーカーからの音声が小さくなったり、音が不安定になったら

バッテリーを本機から外して速やかに充電してください

※バッテリーの性能を維持するために、ご使用状況にかかわらず1か月に1回の充電をおすすめします

○保管

本機を長時間使用しない場合は、本体からバッテリーを取り外し、屋内で保管してください



ホームページ
www.tiger-mfg.co.jp

本 社／大阪支店 〒565-0822
大阪府吹田市山田市場10番1号
TEL: 06-6878-5421 FAX:06-6875-5677
E-mail: info@tiger-mfg.co.jp

東北営業所 〒984-0030
宮城県仙台市若林区荒井東1-8-4東D-1
TEL: 022-349-5421 FAX:043-298-4889
(東京支店)

東京支店 〒262-0023
千葉県花見川区検見川町5丁目2348番地3-A
TEL: 043-298-4888 FAX:043-298-4889
E-mail: animal@tiger-mfg.co.jp

甲信越営業所 〒381-0045
長野県長野市桐原1丁目7番地1号101
TEL: 026-239-7591 FAX:043-298-4889
(東京支店)

九州支店 〒862-0969
熊本市南区良町2丁目8番12号
TEL: 096-378-0852 FAX:096-378-0906
E-mail: kyuusyuu@tiger-mfg.co.jp

奈良営業所 〒639-1123
奈良県大和郡山市筒井町463-1-10
TEL: 0743-23-1070 FAX:0743-23-1071

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください